

COLORSPASH

1.A film kiválasztása és befűzése

Remek eredményeket lehet elérni a Colorsplash géppel mind dia mind negatív 35mm-es film használatával. Kísérletezz különböző ASA fényérzékenyséű (100,200,400,800) filmekkel az expozíciós hatások variálásá érdekében.

A Colorsplashbe könnyű befűzni a filmet. A hátsó fedél (13) kinyitásához **nyomd lefelé a hátsó fedél kapcsolóját (1)***. Helyezd a filmet a bal oldalra, győződj meg arról hogy a filmtekerercs alja megfelelően találkozzon a visszatekerő forgattyú (5) alatt elhelyezkedő oszloppal.

Húzd ki a filmszalag bevezető részét, és a végét akaszd rá a felvevő orsó (14) apró tüskéire, majd fordítsd el a filmfelhúzó kereket (10) közben ellenőrizd, hogy a filmperforációk találkozzanak a csillagkerék fogaival (15).

Ezután csukd le a hátsó fedelet. Fordítsd el a filmfelhúzó kereket (10) ütközésig, majd nyomd le az exponáló gombot (8). Ismételd meg ezt a műveletet még néhányszor addig ameddig az expozíciószámoló eléri az „1” számot. Most már készen is állsz! Segítségül lásd az A jelű képet.

2.Az elem behelyezése

A Colorsplashhez 1db „AA” típusú elemre lesz szükséged. Lúgos elemet használj, mert tovább tart és megbízhatóbb, mint más típusok. A körmóddel nyisd ki az elemtartó tok ajtaját (11). Az elemet úgy helyezd be, hogy a „+” vége érintkezzen az elemtartó tok ajtajával (11). Segítségül lásd a B jelű képet.

3.Zárszerkezet vezérlés

Kétféle zársebesség közül választhatsz. Ezeket a zársebesség vezérlő kapcsoló (7) segítségével állíthatod a nap vagy a hold ikon kiválasztásával. Amikor a kapcsoló (7) a nap ikonra van állítva a kamera 1/125-öd zársebességgel exponál. Amikor a kapcsoló (7) a hold ikonra van állítva a kamera olyan hosszan tartja nyitva a zárszerkezetet amilyen hosszan lenyomva tartod az exponáló gombot (8). Segítségül lásd a C jelű

képet. A harmadik állása a zársebesség vezérlő kapcsolónak (7) a kikapcsolt „off” állás, amely rögzíti az exponáló gombot (8). Szállítás közben mindig legyen a kapcsoló „off” állásban, a véletlen exponálás elkerülése érdekében. Segítségül lásd a C jelű képet.

4.Vakuzás & Színválasztás

A vaku (2) nem automatikus, és csak akkor villan, amikor fel van töltve. Nyomd le a vakufeltöltő gombot (4) és tartsd lenyomva addig ameddig a vakukészletet jelző lámpa (17) villog. Feltöltődés közben hallani fogod a vaku halk sípoló hangját. Mikor a készletet jelző lámpa folyamatosan világít, a vaku feltöltődött és villanni fog, amikor lenyomod az exponáló gombot.

Miután elkészítetted a képet, a vaku automatikusan újból feltöltődik. Ez kb. 8-12 másodpercig tart. A vaku egészen addig fog újból és újból feltöltődni és villanni ameddig ki nem kapcsolod a vakufeltöltő gombot (4). Használat után mindig kapcsold ki a vakut, különben az elemek hamar lemerülnek. Ha észreveszed, hogy a vaku 10 másodpercnél lassabban töltődik fel, érkezett az idő az elem kicserélésére.

Egy beépített szíinkerék (3) is található a vakuban. Forgasd a kereket előre és hátra a különböző színű szűrők kiválasztásához. A szíinkeréken (3) levő szűrők közül 2db kicserélhető a csomagban található extra kerekre. A szűrők cserjéhez használj egy vékony csavarhúzó vagy egyéb más lapos tárgyat, amivel óvatosan kifeszítheted a szűrő ajtaját (18). Látni fogod, hogy van egy apró „száj” az ajtón - ebbe helyezd bele a csavarhúzó. Két olyan nyílás van, amiben kicserélheted a szűrőket. Fogd meg a szűrőket a vékony szegélyüknél és helyezd be, ahogy láthatóan beleillenek a helyükre. A szűrők ajtaját (18) úgy helyezd vissza, hogy az ajtón levő nyilat beigazítod a szíinkeréken (3) levő pontokhoz majd visszapattintod az ajtót a helyére. Segítségül lásd a D jelű képet.

5.A film visszatekerése és kifűzése

A filmed akkor telt be, amikor már nem tudod újból fölhúzni. Ezt láthatod akkor

COLORSPASH

is, ha megnézed az expozíciószámológó (16) amin a filmednek megfelelő maximum szám fog állni (plusz-mínusz néhány kocka). Az ujjaddal nyomd le a visszatekerő gombot (9). A másik kezaddal pattintsd fel a visszatekerő forgattyú (5) karját és fordítsd el az óramutató járásával megegyező irányba mindaddig ameddig az ellenállás teljesen meg nem szűnik. Nyisd fel a hátsó fedelet (13) és vedd ki a tekercset

*** az ábrát lásd az eredeti gépleírásban**