

FISHEYE

1.Bevezetés & Filmbefűzés

Üdvözlünk a Fisheye világában! A Fényképezőgéped többféle típusú (negatív, dia, ff, stb.) és érzékenyséű 35mm-es filmet tud kezelni. Kezdsnek ASA400-as színes negatív filmet ajánlunk (ne felejts el vakut használni éjjel vagy beltéri fényképezés esetén) Ha nagyon erős fényviszonyok közt fényképezel, pl. tengerparton vagy napfényes sípályán használj ASA 100 vagy 200-as fényérzékenyséű filmet, hogy elkerüld a túl exponálást.

Elsőnek helyezd be az elemet. **Nyisd ki az elemtartó tok ajtaját (11)*** ami a fényképezőgép alján található. A körmóddel told el a jelzett irányba, majd húzd felfelé. Helyezd be az elemet, úgy hogy a „+” vége feléd nézzen. A film befűzéséhez először is nyisd fel a hátsó fedelet (12) a hátsó kallantyú segítségével (5). Húzd felfelé a visszatekerő forgattyút (3) és helyezd be a filmtekerőcsert a baloldadra. Győződj meg arról hogy a filmtekerőcs alja megfelelően találkozzon a visszatekerő forgattyú (3) alatt elhelyezkedő oszloppal. Húzd ki a film bevezető részét, és a végét helyezd pontosan a felvevőorsón (14) található nyílásba. Győződj meg róla, hogy mind a nyílásban található mind a fogaskerék (13) tüskéin pontosan és stabilan álljanak a filmperforációk. Csukd le a hátsó fedelet (12) fordítsd el filmfelhúzó kart (9) útközésig, majd nyomd le az exponáló gombot (1). Ismételd meg ezt még néhányszor mindaddig ameddig az expozíciószámláló (10) az „1” számot nem mutatja. Ha a film megfelelően lett befűzve, a visszatekerő forgattyú (3) elfordul, amikor a filmfelhúzó kart (9) használod. Ha a visszatekerő forgattyú (3) nem forog, nyisd ki a fényképezőgép hátulját és győződj meg arról hogy a film jól lett-e befűzve.

2.Fotózz!

Mielőtt bármit is tennél, vedd le a lencsevédő kupakot (15), anélkül hogy elfordítanád valamelyik irányba. A kép készítéséhez egyszerűen fordítsd el a filmfelhúzó kereket (9) majd nyomd le az exponáló gombot (1). Fordítsd el megint a filmfelhúzó kereket, és ismét készen állsz a fotózásra. Amennyiben a kevés a fény a fotózáshoz, használj az a beépített vakut (4) a vakukapcsoló (8) aktiválásával. Kapcsold be (jobbra) és figyelj a

vakufeltöltődést jelző halk sípó! hangra. A vaku feltöltöttségét a készenléti lámpa (8) kigyulladásra jelzi. Az exponáló gomb (1) lenyomása a vakut is elsüti. A vaku kikapcsolásához told el a vakukapcsolót (6) balra. A fotók készítésére többféle új módon van lehetőség a Fisheye No2 segítségével:Hosszú exponálás: Az expozíciókapcsolót (16) 3 módban lehet állítani: „L” zárja a zárat, „N” Fix rekesz (f/8) és zársebességgel (1/100) enged fényképezni, „B” olyan hosszan engedi a zárat nyitva tartani amilyen hosszan csak szeretnéd, illetve amilyen hosszan lenyomva tartod az exponáló gombot (1). Ez lehetővé teszi számodra, hogy éjjel vaku nélkül is tudj fényképeket készíteni.

Multiexpo: Az MX kapcsoló (17) a filmfelhúzó kerék (9) mellett található. Miután elkészítettél egy képet, told balra az MX kapcsolót - ezáltal újra felhúzd a zárat. Ilyenkor újból fotózhatsz ugyanarra a kockára. Ezt a műveletet akárhányszor megismételheted. Külső Vakupapucs: A beépített vaku mellett lehetőség van egy külső vakut is a Fisheye No2-re csatlakoztatni a vakupapucs (18) segítségével. Az „N” jelű zársebességre kapcsolásnál mind a külső mind a belső vaku egy időben sül el. A „B” jelű zársebességre kapcsolásnál az exponáló gomb (1) lenyomásakor a külső, felengedésekor, pedig a beépített vaku sül el.Halszemkereső: Lehetőség van még egy halszemkereső (19) felhelyezésére is a külső vakupapucs segítségével. Ezáltal lehetőség nyílik, arra hogy pontosan úgy lásd a lefotózni kívánt témát, ahogy azt a fényképezőgéped látja. Figyelmeztetés: egyidejűleg nem használható a külső vakupapucs a kereső és külső vaku használatára.

3.A film visszatekerése és kifűzése

Mikor a film a végére ért a filmfelhúzó kar (9) nem megy tovább, és az expozíciószámláló (10) a filmnek megfelelő utolsó számot mutatja. Visszatekeréshez a visszatekerő forgattyút az óramutató járásának megfelelően forgasd amint azt a karon levő nyíl is mutatja, addig ameddig az ellenállás teljesen meg nem szűnik. Nyisd fel a hátsó fedelet (12) húzd felfelé a visszatekerő forgattyút (3) és vedd ki a filmet.

* **az ábrát lásd az eredeti gépleírásban**

FISHEYE

1.Bevezetés & Filmbefűzés

Üdvözlünk a Fisheye világában! A Fényképezőgéped többféle típusú (negatív, dia, ff, stb.) és érzékenyséű 35mm-es filmet tud kezelni. Kezdsnek ASA400-as színes negatív filmet ajánlunk (ne felejts el vakut használni éjjel vagy beltéri fényképezés esetén) Ha nagyon erős fényviszonyok közt fényképezel, pl. tengerparton vagy napfényes sípályán használj ASA 100 vagy 200-as fényérzékenyséű filmet, hogy elkerüld a túl exponálást.

Elsőnek helyezd be az elemet. **Nyisd ki az elemtartó tok ajtaját (11)*** ami a fényképezőgép alján található. A körmóddel told el a jelzett irányba, majd húzd felfelé. Helyezd be az elemet, úgy hogy a „+” vége feléd nézzen. A film befűzéséhez először is nyisd fel a hátsó fedelet (12) a hátsó kallantyú segítségével (5). Húzd felfelé a visszatekerő forgattyút (3) és helyezd be a filmtekerőcsert a baloldadra. Győződj meg arról hogy a filmtekerőcs alja megfelelően találkozzon a visszatekerő forgattyú (3) alatt elhelyezkedő oszloppal. Húzd ki a film bevezető részét, és a végét helyezd pontosan a felvevőorsón (14) található nyílásba. Győződj meg róla, hogy mind a nyílásban található mind a fogaskerék (13) tüskéin pontosan és stabilan álljanak a filmperforációk. Csukd le a hátsó fedelet (12) fordítsd el filmfelhúzó kart (9) útközésig, majd nyomd le az exponáló gombot (1). Ismételd meg ezt még néhányszor mindaddig ameddig az expozíciószámláló (10) az „1” számot nem mutatja. Ha a film megfelelően lett befűzve, a visszatekerő forgattyú (3) elfordul, amikor a filmfelhúzó kart (9) használod. Ha a visszatekerő forgattyú (3) nem forog, nyisd ki a fényképezőgép hátulját és győződj meg arról hogy a film jól lett-e befűzve.

2.Fotózz!

Mielőtt bármit is tennél, vedd le a lencsevédő kupakot (15), anélkül hogy elfordítanád valamelyik irányba. A kép készítéséhez egyszerűen fordítsd el a filmfelhúzó kereket (9) majd nyomd le az exponáló gombot (1). Fordítsd el megint a filmfelhúzó kereket, és ismét készen állsz a fotózásra. Amennyiben a kevés a fény a fotózáshoz, használj az a beépített vakut (4) a vakukapcsoló (8) aktiválásával. Kapcsold be (jobbra) és figyelj a

vakufeltöltődést jelző halk sípó! hangra. A vaku feltöltöttségét a készenléti lámpa (8) kigyulladásra jelzi. Az exponáló gomb (1) lenyomása a vakut is elsüti. A vaku kikapcsolásához told el a vakukapcsolót (6) balra. A fotók készítésére többféle új módon van lehetőség a Fisheye No2 segítségével:Hosszú exponálás: Az expozíciókapcsolót (16) 3 módban lehet állítani: „L” zárja a zárat, „N” Fix rekesz (f/8) és zársebességgel (1/100) enged fényképezni, „B” olyan hosszan engedi a zárat nyitva tartani amilyen hosszan csak szeretnéd, illetve amilyen hosszan lenyomva tartod az exponáló gombot (1). Ez lehetővé teszi számodra, hogy éjjel vaku nélkül is tudj fényképeket készíteni.

Multiexpo: Az MX kapcsoló (17) a filmfelhúzó kerék (9) mellett található. Miután elkészítettél egy képet, told balra az MX kapcsolót - ezáltal újra felhúzd a zárat. Ilyenkor újból fotózhatsz ugyanarra a kockára. Ezt a műveletet akárhányszor megismételheted.

Külső Vakupapucs: A beépített vaku mellett lehetőség van egy külső vakut is a Fisheye No2-re csatlakoztatni a vakupapucs (18) segítségével. Az „N” jelű zársebességre kapcsolásnál mind a külső mind a belső vaku egy időben sül el. A „B” jelű zársebességre kapcsolásnál az exponáló gomb (1) lenyomásakor a külső, felengedésekor, pedig a beépített vaku sül el.Halszemkereső: Lehetőség van még egy halszemkereső (19) felhelyezésére is a külső vakupapucs segítségével. Ezáltal lehetőség nyílik, arra hogy pontosan úgy lásd a lefotózni kívánt témát, ahogy azt a fényképezőgéped látja. Figyelmeztetés: egyidejűleg nem használható a külső vakupapucs a kereső és külső vaku használatára.

3.A film visszatekerése és kifűzése

Mikor a film a végére ért a filmfelhúzó kar (9) nem megy tovább, és az expozíciószámláló (10) a filmnek megfelelő utolsó számot mutatja. Visszatekeréshez a visszatekerő forgattyút az óramutató járásának megfelelően forgasd amint azt a karon levő nyíl is mutatja, addig ameddig az ellenállás teljesen meg nem szűnik. Nyisd fel a hátsó fedelet (12) húzd felfelé a visszatekerő forgattyút (3) és vedd ki a filmet.

* **az ábrát lásd az eredeti gépleírásban**