

OKTOMAT

1. Bevezetés & Filmbefűzés

Üdvözlünk az Oktomat világában! A Fényképezőgép többféle típusú (negatív, dia, ff, stb.) és fényérzékenységgű 35mm-es filmet tud kezelni. Kezdesnek ASA400 vagy ASAB00-as színes negatív filmet ajánljuk - mely nagy fényérzékenysége miatt minimalizálja a képeken a nemkívánatos bemozdulást. **A film befűzéséhez először is nyisd fel a hátsó fedelet (12)*** a hátsó kallantyú segítségével (1). Húzd felfelé a visszatekerő forgattyút (2) és helyezd be a filmtékercset a balVoldalra. Győződj meg arról hogy a filmtékercs alja megfelelően találkozzon a visszatekerő forgattyú (2) alatt elhelyezkedő oszloppal. Húzd ki a film bevezető részét, és a végét helyezd pontosan a felvevőorsón (11) található nyílásba. Győződj meg róla, hogy mind a nyílásban található mind a fogaskerék (10) tüskéin pontosan és stabilan álljanak a filmperforációk. Csukd le a hátsó fedelet (12) fordítsd el filmfelhúzó kart (6) ütközésig, majd nyomd le az exponáló gombot (5). Ismételd meg ezt még néhányszor mindaddig ameddig az expozíciószámológó (9) az „1” számot nem mutatja. Ha a film megfelelően lett befűzve, a visszatekerő forgattyú (2) elfordul, amikor a filmfelhúzó kart (6) használod. Ha a visszatekerő forgattyú (2) nem forog, nyisd ki a fényképezőgép hátulját és győződj meg arról hogy a film jól lett-e befűzve. Erősítsd fel a mellékelt műanyag szíjat a kézsíj foglatát (7) helyre.

2. Fotózz!

Mielőtt használnád a géped, kinyithatod a kézzel felpattintható keresőt (3). Az ujjaiddal húzd fel mind az első és hátsó elemét. Nézz keresztül a keresőn a hátsó részéről megkomponálva a képet. A kép készítéséhez húzd fel a filmfelhúzó kart, majd nyomd le az exponáló gombot. llyenkor mind a 8 lencse (8) kinyílik mintegy 2 másodperc átfutási idő alatt. Minden egyes expo eggyel növeli a számot az expozíciószámológón (9).

3. A film visszatekerése és kifűzése

Mikor a film a végére ért a filmfelhúzó kar (6) nem megy tovább, és az expozíciószámológó (9) a filmnek megfelelő utolsó számot mutatja. Visszatekeréshez nyomd be és tartsd is nyomva a

visszatekerő gombot (4) mialatt a visszatekerő forgattyút az óramutató járásának megfelelően forgatod addig ameddig az ellenállás teljesen meg nem szűnik. Nyisd fel a hátsó fedelet (12) húzd felfelé a visszatekerő forgattyút (2) és vedd ki a filmet.

* az ábrát lásd az eredeti gépleírásban

OKTOMAT

1. Bevezetés & Filmbefűzés

Üdvözlünk az Oktomat világában! A Fényképezőgép többféle típusú (negatív, dia, ff, stb.) és fényérzékenységgű 35mm-es filmet tud kezelni. Kezdesnek ASA400 vagy ASAB00-as színes negatív filmet ajánljuk - mely nagy fényérzékenysége miatt minimalizálja a képeken a nemkívánatos bemozdulást. **A film befűzéséhez először is nyisd fel a hátsó fedelet (12)*** a hátsó kallantyú segítségével (1). Húzd felfelé a visszatekerő forgattyút (2) és helyezd be a filmtékercset a balVoldalra. Győződj meg arról hogy a filmtékercs alja megfelelően találkozzon a visszatekerő forgattyú (2) alatt elhelyezkedő oszloppal. Húzd ki a film bevezető részét, és a végét helyezd pontosan a felvevőorsón (11) található nyílásba. Győződj meg róla, hogy mind a nyílásban található mind a fogaskerék (10) tüskéin pontosan és stabilan álljanak a filmperforációk. Csukd le a hátsó fedelet (12) fordítsd el filmfelhúzó kart (6) ütközésig, majd nyomd le az exponáló gombot (5). Ismételd meg ezt még néhányszor mindaddig ameddig az expozíciószámológó (9) az „1” számot nem mutatja. Ha a film megfelelően lett befűzve, a visszatekerő forgattyú (2) elfordul, amikor a filmfelhúzó kart (6) használod. Ha a visszatekerő forgattyú (2) nem forog, nyisd ki a fényképezőgép hátulját és győződj meg arról hogy a film jól lett-e befűzve. Erősítsd fel a mellékelt műanyag szíjat a kézsíj foglatát (7) helyre.

2. Fotózz!

Mielőtt használnád a géped, kinyithatod a kézzel felpattintható keresőt (3). Az ujjaiddal húzd fel mind az első és hátsó elemét. Nézz keresztül a keresőn a hátsó részéről megkomponálva a képet. A kép készítéséhez húzd fel a filmfelhúzó kart, majd nyomd le az exponáló gombot. llyenkor mind a 8 lencse (8) kinyílik mintegy 2 másodperc átfutási idő alatt. Minden egyes expo eggyel növeli a számot az expozíciószámológón (9).

3. A film visszatekerése és kifűzése

Mikor a film a végére ért a filmfelhúzó kar (6) nem megy tovább, és az expozíciószámológó (9) a filmnek megfelelő utolsó számot mutatja. Visszatekeréshez nyomd be és tartsd is nyomva a