

# POP 9

## 1.Lencsevédő

A Pop9-hez tartozik egy praktikus **lencsevédő is (5)\***.Helyezd fel a lencsevédőt az A és B instrukciós fotóknak megfelelően.

### 2.A film kiválasztása és befűzése

Bármilyen 35mm-es film (standard, ff, dia) remekül használható a Pop9-es géppel. A fényviszonyok fogják meghatározni milyen ASA érzékenységgel lehet a legmegfelelőbb képeket készíteni:

100 ASA - világos napfény, árnyék nélkül (legjobb felbontás és színek)

200 ASA - világos napfény vagy belső térben vaku használatával

400 ASA - közepes nappali fény vagy belső térben vaku használatával

800 ASA - felhős időben vagy belső térben vaku használatával gyenge fényviszonyok közt

A Pop9-esbe könnyű filmet befűzni. Nyomd meg a körmőddel a hátsó fedelet (16) nyitó zárat (15). Húzd ki a visszatekerő forgattyút (10) és helyezd be a filmet. Nyomd vissza a tekerőt teljesen, hogy a filmet a biztosan tartsa a helyén.

Húzd ki a film bevezető részét, és a végét akaszd rá a felvevőorsón (17) található apró tűskékre, majd forgasd el a filmfelhúzó kereket (14) és győződj meg róla, hogy a filmperforációk beleakadjanak a vezető fogaskerekbe (18). Részletekért lásd a C jelű fotóinstrukciós ábrát. Ezután csukd le a hátsó fedelet. Forgasd el a filmfelhúzó kereket (14) ameddig meg nem akad és nyomd le az exponáló gombot (1). Ha mindent helyesen csináltál, akkor látnod kell a visszatekerő kart (10) elfordulni, amikor a következő expozícióhoz felhúzó a gépet. Lőj el így néhány kockát ameddig a számláló (11) eléri az „1” számot, ekkor a gép készen áll a fotózásra.

### 3.A Vaku és az Elem használata

A Pop9-nek kitűnő vakuja (3) van - hatékony mind árnyékos nappali, illetve éjjeli fényviszonyok közt. Az elemek behelyezéséhez nyisd fel az elemtartó tok fedelét (13), és csúsztass be a nyílásba 1db AA lúgos típusú elemet a „+” végével felfele. A vaku a vakukapcsoló (4) villám jel felé való elcsúsztatásával aktiválódik.

Ilyenkor hallani fogod a vakufeltöltést jelző halk sípoló hangot, majd kigyullad a feltöltöttséget mutató zöld jelzőfény (7). A vaku nem automatikus tehát csak akkor fog működni, ha be van kapcsolva, vagyis a kapcsoló a villám jel felé van állítva. Használat után ne felejtse el kikapcsolni a vakut máskülönben az elemek hamar lemerülnek!

Használat után, új elemekkel a vaku kb. 10 másodperc alatt feltöltődik. Ha ez az idő jelentősen meghosszabbodik, elérkezett az idő az elemek kicserélésére.

A vaku hozzávetőlegesen a következő távolságok esetén nyújt hatékony teljesítményt:

ASA 100 - 0,8 - 1,2 méterig  
ASA 200 - 0,8 - 1,7 méterig  
ASA 400 - 0,8 - 2,2 méterig  
ASA 800 - 0,8 - 2,5 méterig

### 4.Fotózás a Pop9-el!

Nyomd le az exponáló gombot (1) majd forgasd el a felhúzó kereket (14) addig ameddig meg nem áll a következő kockánál. A számláló ablak (11) eggyel nagyobb számot fog mutatni.

### 5.A film visszatekerése

A film akkor telt meg, amikor már nem tudod továbbtekerni a felhúzó kereket. Az újjal nyomd meg a gép alján található visszatekerő gombot (12). Eközben a másik kezddel pattintsd fel a visszatekerő forgattyún (10) levő kart, majd az óramutató járásával megegyező irányba forgasd el a kart egészen addig, amíg már nem érzel többet ellenállást. Ekkor a film teljesen vissza van tekerve. Nyisd fel a gép hátsó fedelét, húzd ki a visszatekerő forgattyút, és vedd ki a filmet. Részletekért lásd a D jelű fotóinstrukciós ábrát.

.\* az ábrát lásd az eredeti gépleírásban

# POP 9

## 1.Lencsevédő

A Pop9-hez tartozik egy praktikus **lencsevédő is (5)\***.Helyezd fel a lencsevédőt az A és B instrukciós fotóknak megfelelően.

### 2.A film kiválasztása és befűzése

Bármilyen 35mm-es film (standard, ff, dia) remekül használható a Pop9-es géppel. A fényviszonyok fogják meghatározni milyen ASA érzékenységgel lehet a legmegfelelőbb képeket készíteni:

100 ASA - világos napfény, árnyék nélkül (legjobb felbontás és színek)

200 ASA - világos napfény vagy belső térben vaku használatával

400 ASA - közepes nappali fény vagy belső térben vaku használatával

800 ASA - felhős időben vagy belső térben vaku használatával gyenge fényviszonyok közt

A Pop9-esbe könnyű filmet befűzni. Nyomd meg a körmőddel a hátsó fedelet (16) nyitó zárat (15). Húzd ki a visszatekerő forgattyút (10) és helyezd be a filmet. Nyomd vissza a tekerőt teljesen, hogy a filmet a biztosan tartsa a helyén.

Húzd ki a film bevezető részét, és a végét akaszd rá a felvevőorsón (17) található apró tűskékre, majd forgasd el a filmfelhúzó kereket (14) és győződj meg róla, hogy a filmperforációk beleakadjanak a vezető fogaskerekbe (18). Részletekért lásd a C jelű fotóinstrukciós ábrát. Ezután csukd le a hátsó fedelet. Forgasd el a filmfelhúzó kereket (14) ameddig meg nem akad és nyomd le az exponáló gombot (1). Ha mindent helyesen csináltál, akkor látnod kell a visszatekerő kart (10) elfordulni, amikor a következő expozícióhoz felhúzó a gépet. Lőj el így néhány kockát ameddig a számláló (11) eléri az „1” számot, ekkor a gép készen áll a fotózásra.

### 3.A Vaku és az Elem használata

A Pop9-nek kitűnő vakuja (3) van - hatékony mind árnyékos nappali, illetve éjjeli fényviszonyok közt. Az elemek behelyezéséhez nyisd fel az elemtartó tok fedelét (13), és csúsztass be a nyílásba 1db AA lúgos típusú elemet a „+” végével felfele. A vaku a vakukapcsoló (4) villám jel felé való elcsúsztatásával aktiválódik.

Ilyenkor hallani fogod a vakufeltöltést jelző halk sípoló hangot, majd kigyullad a feltöltöttséget mutató zöld jelzőfény (7). A vaku nem automatikus tehát csak akkor fog működni, ha be van kapcsolva, vagyis a kapcsoló a villám jel felé van állítva. Használat után ne felejtse el kikapcsolni a vakut máskülönben az elemek hamar lemerülnek!

Használat után, új elemekkel a vaku kb. 10 másodperc alatt feltöltődik. Ha ez az idő jelentősen meghosszabbodik, elérkezett az idő az elemek kicserélésére.

A vaku hozzávetőlegesen a következő távolságok esetén nyújt hatékony teljesítményt:

ASA 100 - 0,8 - 1,2 méterig  
ASA 200 - 0,8 - 1,7 méterig  
ASA 400 - 0,8 - 2,2 méterig  
ASA 800 - 0,8 - 2,5 méterig

### 4.Fotózás a Pop9-el!

Nyomd le az exponáló gombot (1) majd forgasd el a felhúzó kereket (14) addig ameddig meg nem áll a következő kockánál. A számláló ablak (11) eggyel nagyobb számot fog mutatni.

### 5.A film visszatekerése

A film akkor telt meg, amikor már nem tudod továbbtekerni a felhúzó kereket. Az újjal nyomd meg a gép alján található visszatekerő gombot (12). Eközben a másik kezddel pattintsd fel a visszatekerő forgattyún (10) levő kart, majd az óramutató járásával megegyező irányba forgasd el a kart egészen addig, amíg már nem érzel többet ellenállást. Ekkor a film teljesen vissza van tekerve. Nyisd fel a gép hátsó fedelét, húzd ki a visszatekerő forgattyút, és vedd ki a filmet. Részletekért lásd a D jelű fotóinstrukciós ábrát.

.\* az ábrát lásd az eredeti gépleírásban