

# SUPERSAMPLER

## 1.A film behelyezése, befűzése, fotózás

a, A film behelyezéséhez csúsztasd lefele a **zár gombot (1)\*** és nyisd ki a gép hátulját (2).

b, Húzd fel a kart és húzd ki az orsót, vagy egyszerűen csak nyomd az orsót (3) felfelé a hüvelykujjaddal. Helyezd be a filmet, majd nyomd vissza teljesen az orsót a helyére.

c, Húzd ki a filmet egészen addig, amíg az első perforált lyuk ráakad a filmtekerő orsó (5) kis kampójára (4). Finoman húzd ki a filmszalagfelhúzó (6) addig ameddig a film egyszer körbetekeredik a filmtekerő orsón (5).

d, Csukd vissza a gép hátulját majd finoman, húzd a filmszalagfelhúzó (6) addig ameddig a film helyzetét jelző kijelző (7) pirosról zöldre vált.

e, Nyomd le az expozíció gombot (8) - húzd meg egyszer a zsinórt - nyomd meg újra a gombot - fűzd így a filmet egészen addig, míg a kijelző (7) zöldre vált. Most már készen állsz a fotózásra.

**Figyelmeztetés: A filmfelhúzó szalagot mindig nagyon óvatosan húzd meg!**

## 2.A számláló

A számláló (10) mutatja meg hogy eddig hány képet készítettél. Akkor kezdheted a fotózást, amikor a számláló az '1' számot mutatja és akkor értél a 36 kockás film végére, amikor az 'E' betűt látod. Figyelmeztetés: 24 kockás film esetén, a számláló a '28' számot fogja mutatni, amikor a film végére érsz.

## 3.A sebesség gomb

A sebesség kapcsoló (11) két különböző expozíciós sebességet tesz lehetővé a lencséknek:

a, a 'standard' (fel/bal) pozíció: 4 fotó 2mp alatt - ez a normál helyzet

b, a 'nagysebességű' (le/jobb) pozíció: 4 fotó 0.2mp alatt - ez nagy sebesség esetére

## 4.A film visszatekerése

a, Amikor a film a végére ér többet nem tudod már felhúzni a gépet, vagy fényképet készíteni vele. Ha ilyenkor mégis meghúzod a filmfelhúzó (6) a kijelző (7) továbbra is piros marad.

b, Tartsd lenyomva a visszatekerő gombot (9) mialatt forgatod a visszatekerő kart (3) az óramutató járásával megegyező irányba egészen addig ameddig a végére nem ér a filmtekerőnek.

**Figyelmeztetés: Ne zavarjon a kattogó hang, ez így van rendjén!**

c, A filmet akkor tekerted vissza teljesen, amikor a kattogó zaj abbamarad és a visszatekerő kart (3) hirtelen nagyon könnyű lesz forgatni.

d, A filmet úgy tudod kivenni, hogy lefelé csúsztatod a zár gombot (1) és egy határozott mozdulattal felhúzod a visszatekerő kart (3). Csúsztasd ki a megtelt tekercset, majd csúsztass egy újat a helyébe.

\* az ábrát lásd az eredeti gépleírásban

# SUPERSAMPLER

## 1.A film behelyezése, befűzése, fotózás

a, A film behelyezéséhez csúsztasd lefele a **zár gombot (1)\*** és nyisd ki a gép hátulját (2).

b, Húzd fel a kart és húzd ki az orsót, vagy egyszerűen csak nyomd az orsót (3) felfelé a hüvelykujjaddal. Helyezd be a filmet, majd nyomd vissza teljesen az orsót a helyére.

c, Húzd ki a filmet egészen addig, amíg az első perforált lyuk ráakad a filmtekerő orsó (5) kis kampójára (4). Finoman húzd ki a filmszalagfelhúzó (6) addig ameddig a film egyszer körbetekeredik a filmtekerő orsón (5).

d, Csukd vissza a gép hátulját majd finoman, húzd a filmszalagfelhúzó (6) addig ameddig a film helyzetét jelző kijelző (7) pirosról zöldre vált.

e, Nyomd le az expozíció gombot (8) - húzd meg egyszer a zsinórt - nyomd meg újra a gombot - fűzd így a filmet egészen addig, míg a kijelző (7) zöldre vált. Most már készen állsz a fotózásra.

**Figyelmeztetés: A filmfelhúzó szalagot mindig nagyon óvatosan húzd meg!**

## 2.A számláló

A számláló (10) mutatja meg hogy eddig hány képet készítettél. Akkor kezdheted a fotózást, amikor a számláló az '1' számot mutatja és akkor értél a 36 kockás film végére, amikor az 'E' betűt látod. Figyelmeztetés: 24 kockás film esetén, a számláló a '28' számot fogja mutatni, amikor a film végére érsz.

## 3.A sebesség gomb

A sebesség kapcsoló (11) két különböző expozíciós sebességet tesz lehetővé a lencséknek:

a, a 'standard' (fel/bal) pozíció: 4 fotó 2mp alatt - ez a normál helyzet

b, a 'nagysebességű' (le/jobb) pozíció: 4 fotó 0.2mp alatt - ez nagy sebesség esetére

## 4.A film visszatekerése

a, Amikor a film a végére ér többet nem tudod már felhúzni a gépet, vagy fényképet készíteni vele. Ha ilyenkor mégis meghúzod a filmfelhúzó (6) a kijelző (7) továbbra is piros marad.

b, Tartsd lenyomva a visszatekerő gombot (9) mialatt forgatod a visszatekerő kart (3) az óramutató járásával megegyező irányba egészen addig ameddig a végére nem ér a filmtekerőnek.

**Figyelmeztetés: Ne zavarjon a kattogó hang, ez így van rendjén!**

c, A filmet akkor tekerted vissza teljesen, amikor a kattogó zaj abbamarad és a visszatekerő kart (3) hirtelen nagyon könnyű lesz forgatni.

d, A filmet úgy tudod kivenni, hogy lefelé csúsztatod a zár gombot (1) és egy határozott mozdulattal felhúzod a visszatekerő kart (3). Csúsztasd ki a megtelt tekercset, majd csúsztass egy újat a helyébe.

\* az ábrát lásd az eredeti gépleírásban